

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

ZE ZÁRUKY JSOU VYJMUTY:

- poškození ocelového nebo keramického pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem / poškození skla / baterie
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou nebo vlhkostí!

WARRANTY

The warranty lasts 24 months and begins on the date of sale to the customer. Therefore, this warranty is confirmed date and stamp sales outlets. The warranty certificate must be duly completed by the seller, otherwise do not qualify for warranty.

ARE EXCLUDED FROM THE WARRANTY:

- Mechanical damage to the metal or ceramic housing, strap or tension generated by abrasion / Mechanical damage to the glass / Battery
- Normal wear wear
- Damage caused by impact, shock, chemicals, corrosion, in contact with a strong magnetic field
- Defects caused by foreign intervention (unprofessional replacement batteries, etc.)

NOTE: Do not expose the watch to direct sunlight or leave them for a long time in high temperatures!

Výrobní číslo / No.

Cena / Price

Datum prodeje / Date of sale Razítko a podpis / Stamp and signature

 V současnosti je Preciosa známá po celém světě používáním unikátní PRECIOSA® Hi-Pure Crystal™ technologie ve výrobním procesu. Křišťálové výrobky z Preciosy se vyznačují mimořádnými optickými a estetickými vlastnostmi. Značka PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™ je zárukou nejvyšší kvality českého výrobku, který lze získat pouze od Preciosy.

Logo PRECIOSA® je zárukou originality a vysoké úrovně zpracování.

Péče o hodinky z kolekce

PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™

Při běžném nošení stačí hodinky přečistit suchým hadříkem. Při důkladnějším čištění lze použít lehce navlhčený hadřík slabým saponátovým nebo mýdlovým roztokem. Následně vyleštit měkkým hadříkem bez chloupků.

 Preciosa is well known all over the world because of using unique production technology PRECIOSA® Hi-Pure Crystal™. Preciosa crystal products have special optical and esthetic attributes. The brand PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™ is an assurance of the best quality of the Czech product which you can get only from PRECIOSA.

PRECIOSA® logo is the assurance of originality and high manufactory level.

Treatment with the watch of collection

PRECIOSA GENUINE CZECH CRYSTAL™

Use clean dry cloth to polish the watch. When it needs to clean more then use little wet cloth with a little bit of detergent or soap. Then polish with soft lint-free cloth.



Návod na hodinky W020.17010

Dámské hodinky PRECIOSA. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé oceli 316 L upravené leštěním do vysokého lesku. Zdobení pouzdra kubickou zirkonií PRECIOSA je provedeno CNC technologií, kdy jsou krystaly fasovány do ocelového pouzdra. Eleganci a šarm hodinkám dodává řemínek z kvalitní kůže.

Vodotěsnost

5 ATM. Zaručuje odolnost proti vodě při běžném užívání.

Nastavení času

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojek. Povytknout korunku do pozice Z. Otáčením po směru chodu ruček nastavte požadovanou hodnotu. Po ukončení nastavování je nutné korunku zatlačit do původní polohy O.

Manual Instruction for wrist watch W020.17010

Ladies watch PRECIOSA. The case is made of stainless steel 316L polished to a high gloss. The case decoration with cubic zirconia PRECIOSA is made by CNC technology when the crystals are set to the stainless steel case into the shape of a flower. The elegant design is highlighted by high quality leather strap.

Water resistance

5 ATM. It guarantees the water resistance during normal wear.

Nastavení času

Never turn the crown counterclockwise it could cause the movement damage. Pull the crown into Z position. Turning clockwise set the required time. Then push the crown back to O position.

Schéma / Schema
1 - hodinové ručky
- main time hands

KALIBR GL20
CALIBER GL20

