



PRIM[®]

W01C.10009

HODINKY S CHRONOGRAFEM

OBECNÉ INFORMACE

Sportovní hodinky s chronografem, budíkem a datumem.

KALIBR: YM-62

VODOTĚSNOST

10 ATM. Nemanipulujte s korunkou ani tlačítky, pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou.

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Nenastavujte čas pokud používáte stopky. Povytnout korunku do pozice Z. Otáčením ve směru pohybu hodinových ruček nastavte požadovanou hodnotu a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 21. až 4. hod. Povytnout korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný datum a poté posuňte korunku zpět do pozice 0. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

Stopky měří s přesností 1/5 sekundy. Pokud měřený čas dosáhne 60 minut, stopky se vynulují a začnou měřit čas znovu až po dobu 12 hodin, kdy se automaticky zastaví.

1. Měření jednoho času

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.
Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

2. Měření přerušované

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.
Stiskněte tlačítko A, aby se stopky znova spustily.
Stisknutím A se stopky zase zastaví.
Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.

3. Měření mezičasu

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.
Stiskněte tlačítko B, stopky se zastaví na mezičase.
Stiskněte tlačítko B, měřený čas se obnoví.
Stisknutím A se stopky zase zastaví.
Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.

NASTAVENÍ BUDÍKU

Před nastavením budíku se ujistěte, zda jsou ručky budíku srovnány s aktuálním časem. Budík lze nastavit na jeden čas v průběhu následujících 12 hodin. Povytáhněte korunku do pozice Y. Opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka B nastavte požadovaný čas buzení na číselníku alarmu. Zatlačte korunku zpět do pozice O, čas buzení zůstane nastaven. Budík bude zvonit 20 sekund, nebo ho vypnete jakýmkoliv tlačítkem.

SEŘÍZENÍ RUČEK BUDÍKU A CHRONOGRAFU

Pokud ručky budíku nejsou srovnány s aktuálním časem nebo sekundová či minutová ručka chronografu nejsou v základní pozici na 12 hodině, je nutno ručky seřídít. Povytáhněte korunku do pozice Z. Pokud jste používali chronograf a nebo byl nastaven budík funkce se zruší. Ručky budíku se nastaví na aktuální čas, pokud ne nastavíte je opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka B. Přidržením tlačítka A se dá do pohybu minutová ručka chronografu. Pokud se nezastaví na pozici 60 min. seřídíme ji opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka B na tuto hodnotu. Dalším přidržením tlačítka A se dá do pohybu sekundová ručka chronografu. Pokud se nezastaví na pozici 12 hod. seřídíme ji opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka B na tuto hodnotu. Opakovaným přidržením tlačítka A přepínáme mezi seřizováním ruček v pořadí budíků, minuty chronografu, sekundy chronografu. Po seřízení zatlačte korunku do základní pozice O.

PRIM[®]

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Pfiborská 602, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

SCHÉMA HODINEK

