

PRIM[®]

W01P.10027



HODINKY S CHRONOGRAFEM

OBECNÉ INFORMACE

Hodinky s chronografem, 24 hodinovým číselníkem a datumem.

VODOTĚSNOST

10 ATM. Nemanipulujte s korunkou ani tlačítky, pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou.

NASTAVENÍ ČASU

Povytháhněte korunku do pozice 2, hodinky se zastaví. Točením korunky nastavíte požadovaný čas. Pokud se u nastavování času mění datum, hodinky přešly přes půlnoc. Po nastavení času, zatlačte korunku zpět do původní pozice. 24-hodinová ručička je synchronní s časem velkých ručiček. Na nich poznáte, jestli je dopoledne nebo odpoledne.

NASTAVENÍ DATUMU

Povytháhněte korunku do pozice 1. Otáčejte korunkou ve směru chodu hodinových ručiček a nastavte požadovaný datum. Po nastavení datumu zatlačte korunku zpět do základní pozice.

NASTAVENÍ CHRONOGRAFU

Jen pokud se vteřinová ručička chronografu nezastaví v „0“ pozici.

-pokud se tak stane, chronograf je připraven k použití.

-pokud se tak nestane, musí se ručičky seřadit.

1. Povytáhněte korunku do pozice 2. Mačknutím tlačítka A, nastavte sekundovou ručku do pozice „0“ (12).
2. Musíte upravit i minutovou ručku, ta se nastavuje spolu vteřinovou ručičkou. Pro rychlejší seřízení přidržte tlačítko A.
3. Upravte čas na hodinkách točením korunkou a zatlačte korunku zpět.
4. Chronograf je seřazen a připraven k použití.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

Zmáčknete tlačítko A, stopky se spustí.

Zmáčknete tlačítko A, stopky se zastaví.

Zmáčknete tlačítko B, stopky se vynulují.

PRIM[®]

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

SCHÉMA:

- 1 - hlavní hodinová ručka
- 2 - minutová ručka
- 3 - 24 hodinový číselník
- 4 - vteřinový číselník chronografu
- 5 - minutový číselník chronografu
- 6 - datum

- A - tlačítko chronografu
- B - tlačítko nulování chronografu

KALIBR: JS15

