



Návod k vašim hodinkám VENEZIANICO

Mechanický strojek

Všechny naše hodinky jsou vybaveny mechanickým strojkem bez baterií a elektronických součástek. Energie pochází výhradně ze soustavy ozubených kol a hnací pružiny. Dělí se do dvou kategorií:

- **Automatické:** poháněné pohybem zápěstí prostřednictvím oscilačního závaží. Rezerva chodu je přibližně 40–42 hodin. Pokud se hodinky zastaví, můžete je znovu spustit jemným zatřesením a manuálním natažením (20–40 otočení korunky).
 - **Manuální:** vyžadují pravidelné natahování otáčením korunky ve směru hodinových ručiček. Plné natažení vyžaduje přibližně 30–40 otočení. Nepřekračujte bod odporu. Rezerva chodu závisí na kalibru a je uvedena v technickém listu.
-

Nastavení času a data

1. Odšroubujte korunku: jemně ji povolte do první polohy.
 2. Manuální natahování: v této poloze můžete strojek natáhnout.
 3. Datum: vytáhněte korunku do druhé polohy a otáčejte ve směru hodinových ručiček. Neměňte datum mezi 21:00 a 03:00.
 4. Čas: vytáhněte korunku do poslední polohy a nastavte ručičky.
 5. Uzavření korunky: zatlačte ji a zašroubujte, abyste zajistili voděodolnost.
-

Každodenní používání

- **Voděodolnost:** hodnota voděodolnosti je uvedena na zadním víčku nebo v technickém listu. Před kontaktem s vodou vždy zašroubujte korunku. Hodnoty ATM jsou laboratorní testy a neodpovídají reálným podmínkám. Modely pod 20 ATM nejsou vhodné do vody; modely s 20 ATM a více jsou vhodné pro rekreační potápění. Po kontaktu s mořskou vodou opláchněte sladkou vodou a důkladně osušte.
 - **Magnetické pole:** vyhýbejte se silným zdrojům (smartphony, reproduktory, tablety).
 - **Nárazy a vibrace:** nenoste hodinky při aktivitách, které mohou způsobit silné nárazy.
 - **Teplota:** vyhýbejte se sauně, vířivkám a dlouhodobému vystavení mrazu.
-

Náramky a řemínky

- Doporučujeme svěřit úpravu kovového náramku hodináři.
 - Pokud má váš model systém rychlé výměny, můžete řemínky snadno měnit bez náradí.
 - Pro větší bezpečnost šroubků náramku doporučujeme použít jemné závitové lepidlo (Loctite 222).
-

Údržba

- **Čištění:** používejte měkký hadřík. Ocelové náramky opláchněte sladkou vodou a důkladně osušte.

- **Servis:** doporučuje se každých 4–5 let pro zachování přesnosti a vodotěsnosti.
 - **Záruka:** 2 roky na výrobní vady (nevztahuje se na poškození způsobené nesprávným používáním).
-

Přesnost strojku

Každý strojek Venezianico je seřízen v různých polohách pro zajištění stability a spolehlivosti. Standardní výrobní tolerance jsou:

- Venezianico V5000: přibližně ± 3 sekundy/den (vlastní kalibr, lepší než chronometr COSC)
 - Soprod M100 a odvozené verze: -4 až +6 sekund/den (ekvivalent COSC)
 - Sellita SW200: -12 až +30 sekund/den
 - Miyota 9015 a odvozené verze: -10 až +30 sekund/den
 - Seiko NH35 a odvozené verze: -20 až +40 sekund/den
 - Seiko NE88 a odvozené verze: -15 až +25 sekund/den
-

Komplikace hodinek

Některé modely Venezianico obsahují další funkce nad rámec zobrazení hodin, minut a sekund:

- **GMT**
Přídavná ručička vykoná jednu otočku za 24 hodin a zobrazuje druhé časové pásmo.
Nastavuje se korunkou ve střední poloze; lze ji kombinovat s otočnou 24hodinovou lunetou pro třetí pásmo.
 - **Chronograf**
Mechanismus umožňující spuštění, zastavení a vynulování měření času bez ovlivnění chodu hodinek.
Spuštění horním tlačítkem, zastavení stejným, vynulování spodním. Nikdy nevynulovávejte během chodu.
 - **Rezerva chodu**
Ukazatel napětí hnací pružiny.
Informuje, kolik hodin zbývá do zastavení. Pro optimální chod udržujte ukazatel nad polovinou.
 - **Regulátor**
Oddělené zobrazení: minuty centrálně, hodiny a sekundy na subčíselnících.
Odečet času je rozdělen podle jednotlivých ručiček, nastavení je stejné jako u klasických hodinek.
 - **Datum**
Disk s čísly, který se posune jednou denně.
Nastavuje se korunkou ve střední poloze. Neměňte datum mezi 21:00 a 03:00, abyste předešli poškození mechanismu.
-



Sprievodca vašimi hodinkami VENEZIANICO

Mechanický strojček

Všetky naše hodinky sú vybavené mechanickým strojčekom bez batérií a elektronických komponentov. Energia pochádza výhradne zo systému ozubených kolies a hnacej pružiny. Delia sa na dve kategórie:

- **Automatické:** poháňané pohybom zápästia prostredníctvom oscilačného závažia. Rezerva chodu je približne 40–42 hodín. Ak sa hodinky zastavia, môžete ich znovu spustiť jemným potrasením a manuálnym natiahnutím (20–40 otočení korunky).
 - **Manuálne:** vyžadujú pravidelné naťahovanie otáčaním korunky v smere hodinových ručičiek. Plné natiahnutie vyžaduje približne 30–40 otočení. Neprekračujte bod odporu. Rezerva chodu závisí od kalibru a je uvedená v technickom liste.
-

Nastavenie času a dátumu

1. Odskrutkujte korunku: jemne ju povoľte do prvej polohy.
 2. Manuálne naťahovanie: v tejto polohe môžete natiahnuť strojček.
 3. Dátum: vytiahnite korunku do druhej polohy a otáčajte v smere hodinových ručičiek. Nemeňte dátum medzi 21:00 a 03:00.
 4. Čas: vytiahnite korunku do poslednej polohy a nastavte ručičky.
 5. Uzavretie korunky: zatlačte a zaskrutkujte, aby ste zabezpečili vodotesnosť.
-

Každodenné používanie

- **Vodotesnosť:** hodnota vodotesnosti je uvedená na zadnom viečku alebo v technickom liste. Pred kontaktom s vodou vždy zaskrutkujte korunku. Hodnoty ATM sú laboratórne testy a nezodpovedajú reálnym podmienkam. Modely pod 20 ATM nie sú vhodné do vody; modely s 20 ATM a viac sú vhodné na rekreačné potápanie. Po kontakte s morskou vodou opláchnite sladkou vodou a dôkladne osušte.
 - **Magnetické pole:** vyhýbajte sa silným zdrojom (smartfóny, reproduktory, tablety).
 - **Nárazy a vibrácie:** nenoste hodinky pri aktivitách, ktoré môžu spôsobiť silné nárazy.
 - **Teplota:** vyhýbajte sa saune, vírivkám a dlhodobému vystaveniu mrazu.
-

Náramky a remienky

- Odporúčame zveriť úpravu kovového náramku hodinárovi.
 - Ak má váš model systém rýchlej výmeny, remienky môžete meniť jednoducho bez náradia.
 - Pre väčšiu bezpečnosť skrutiek náramku odporúčame použiť jemné závitové lepidlo (Loctite 222).
-

Údržba

- **Čistenie:** používajte mäkkú handričku. Oceľové náramky opláchnite sladkou vodou a dôkladne osušte.
 - **Servis:** odporúča sa každých 4–5 rokov pre zachovanie presnosti a vodotesnosti.
 - **Záruka:** 2 roky na výrobné chyby (nevzťahuje sa na poškodenie nesprávnym používaním).
-

Presnosť strojčka

Každý strojček Venezianico je nastavený v rôznych polohách pre zabezpečenie stability a spoľahlivosti. Štandardné výrobné tolerancie sú:

- Venezianico V5000: približne ± 3 sekundy/deň (vlastný kaliber, lepší než COSC chronometer)
 - Soprod M100 a deriváty: -4 až +6 sekúnd/deň (ekvivalent COSC)
 - Sellita SW200: -12 až +30 sekúnd/deň
 - Miyota 9015 a deriváty: -10 až +30 sekúnd/deň
 - Seiko NH35 a deriváty: -20 až +40 sekúnd/deň
 - Seiko NE88 a deriváty: -15 až +25 sekúnd/deň
-

Komplikácie hodín

Niektoré modely Venezianico obsahujú dodatočné funkcie nad rámec zobrazenia hodín, minút a sekúnd:

- **GMT**
Dodatočná ručička vykoná jednu otočku za 24 hodín a zobrazuje druhé časové pásmo. Nastavuje sa korunkou v strednej polohe; možno ju kombinovať s otočnou 24h lunetou pre tretie pásmo.
 - **Chronograf**
Mechanizmus umožňujúci spustenie, zastavenie a reset merania času bez ovplyvnenia chodu hodín. Spustenie horným tlačidlom, zastavenie tým istým, reset spodným. Nikdy neresetujte počas chodu.
 - **Rezerva chodu**
Ukazovateľ napätia hnacej pružiny. Informuje, koľko hodín zostáva do zastavenia. Pre optimálny chod udržiavajte nad polovicou.
 - **Regulátor**
Oddelené zobrazenie: minúty centrálne, hodiny a sekundy na subciferníkoch. Čítanie času je rozdelené podľa jednotlivých ručičiek, nastavenie je rovnaké ako pri klasických hodinkách.
 - **Dátum**
Disk s číslami, ktorý sa posúva raz denne. Nastavuje sa korunkou v strednej polohe. Nemeňte medzi 21:00 a 03:00, aby ste predišli poškodeniu mechanizmu.
-