

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

ZE ZÁRUKY JSOU VYJMUTY:

- poškození ocelového nebo keramického pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem / poškození skla / baterie
- opotřebením běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou nebo vlhkostí!

Typ hodinek

Cena

Datum prodeje..... Razítko a podpis




MPM-QUALITY v.o.s.
Přiborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199
info@preciosa-hodinky.cz

www.preciosa-hodinky.cz

GENUINE CZECH CRYSTAL
PRECIOSA / PURITY ERIDANI



 V současnosti je Preciosa známá po celém světě používáním unikátní PRECIOSA® Hi-Pure Crystal™ technologie ve výrobním procesu. Křišťálové výrobky z Preciosy se vyznačují mimořádnými optickými a estetickými vlastnostmi. Značka PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™ je zárukou nejvyšší kvality českého výrobku, který lze získat pouze od Preciosy.

Logo PRECIOSA® je zárukou originality a vysoké úrovně zpracování.

Péče o hodinky z kolekce

PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™

Při běžném nošení stačí hodinky přešleštit suchým hadříkem. Při důkladnějším čištění lze použít lehce navlhčený hadřík slabým saponátovým nebo mýdlovým roztokem. Následně vyleštit měkkým hadříkem bez chloupků.

Návod na hodinky W020.17003

Multifunkční hodinky s datem, dnem v týdnu a 24 hodinovým číselníkem. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé oceli 316L upravené leštěním do vysokého lesku. Zdobení pouzdra kubickou zirkonií PRECIOSA je provedeno CNC technologií, kdy jsou krystaly fasovány do ocelového pouzdra. Řemínek hodinek je vyroben z kombinace dvou materiálů, ušlechtilé oceli 316 L a keramiky.

Vodotěsnost

5 ATM. Zaručuje odolnost proti vodě při běžném užívání.

Nastavení času

Nenastavujte den v týdnu mezi 23. až 4. hod. Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojků. Povytáhnout korunku do pozice Z. Otáčením po směru chodu ruček nastavte požadovanou hodnotu. Po ukončení nastavování je nutné korunku zatlačit zpět do původní polohy O. Spolu s hlavními ručkami se nastavuje i 24 hodinový čítač na pozici 6 hodin.

Nastavení datumu

Nenastavujte den v týdnu mezi 23. až 4. hod. Stisknutím tlačítka A posunujeme datum na požadovanou hodnotu. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

Nastavení dne v týdnu

Nenastavujte den v týdnu mezi 23. až 4. hod. Povytáhnout korunku do pozice Z. Otáčením ve směru pohybu hodinových ruček o 24 hodin přesunujete ukazatel dne v týdnu. Nastavte požadovanou hodnotu a poté posuňte korunku zpět do pozice O.

Nastavení duálního číselníku

Stisknutím tlačítka B posunujeme hodinu na požadovanou hodnotu. Můžeme zvolit i čas v jiném časovém pásmu.



- Schéma
- 1 - den v týdnu
 - 2 - datum
 - 3 - duální 24 hod. číselník
 - 4 - hodinové ručky

KALIBR 9238

