

# PRIM

W01P.10011

HODINKY S CHRONOGRAFEM

## OBECNÉ INFORMACE

Sportovní hodinky s chronografem a datumem. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli 316L.

**KALIBR:** YM-92

## VODOTĚSNOST

10 ATM. Nemanipulujte s korunkou ani tlačítky, pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou.

## NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Nenastavujte čas pokud používáte stopky. Povytnout korunku do pozice Z. Otáčením ve směru pohybu hodinových ruček nastavte požadovanou hodnotu a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

## NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 22. až 3. hod. Povytnout korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný datum a poté posuňte korunku zpět do pozice 0. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

## POUŽITÍ CHRONOGRAFU

Stopky měří s přesností 1/20 sekundy. Pokud měřený čas dosáhne 12 hod., stopky se zastaví.

Ručka čítače na pozici 12 hod. se po 10-ti minutách měření z důvodu úspory baterie zastaví, stopovaný čas běží stále.

### 1. Měření jednoho času

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.  
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.  
Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

### 2. Měření přerušované

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.  
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.  
Stiskněte tlačítko A, aby se stopky znova spustily.  
Stisknutím A se stopky zase zastaví.  
Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.

### 3. Měření mezičasu

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.  
Stiskněte tlačítko B, stopky se zastaví na mezičase.  
Stiskněte tlačítko B, měřený čas se obnoví.  
Stisknutím A se stopky zase zastaví.  
Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.

## SEŘÍZENÍ RUČEK CHRONOGRAFU

Pokud ručky setin sekund, sekund či minutová chronografu nejsou v základní pozici na 12 hodině, je nutno ručky seřídít. Povytažněte korunku do pozice Z. Pokud jste používali chronograf funkce se zruší. Přidržením tlačítka A se dá do pohybu ručka setin sekund chronografu. Pokud se nezastaví na pozici 10, seřídíme ji opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka B na tuto hodnotu. Dalším přidržením tlačítka A se dá do pohybu sekundová ručka chronografu. Pokud se nezastaví na pozici 12 hod. seřídíme ji opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka B na tuto hodnotu. Dalším přidržením tlačítka A se dá do pohybu 12-ti hodinový čas chronografu. Pokud se nezastaví na pozici 12 hod. seřídíme ji opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka B na tuto hodnotu. Opakovaným přidržením tlačítka A přepínáme mezi seřizováním ruček v pořadí setiny sekundy, sekundy a minuty chronografu. Po seřízení zatlačte korunku do základní pozice O.

# PRIM<sup>®</sup>

[www.prim-hodinky.cz](http://www.prim-hodinky.cz)

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 602, 738 02 Frydek-Místek, CZ  
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: [prim@prim-hodinky.cz](mailto:prim@prim-hodinky.cz)

## SCHÉMA HODINEK

