

PRIM®

W 01 P. 13002



Hodinky s chronografem

OBECNÉ INFORMACE

Elegantní hodinky s chronografem a datumem. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli 316L upravené leštěním do vysokého lesku.

VODOTĚSNOST

5 ATM. Tento model není určen k užívání při plavání.

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Posuňte korunku do pozice Z, nastavte aktuální čas a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 23. až 4. hod. Povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný datum a poté posuňte korunku zpět do pozice 0. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

1. Měření jednoho času

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

2. Měření přerušované

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.
Stiskněte tlačítko A, aby se stopky znova spustily.
Stisknutím A se stopky zase zastaví.
Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.

3. Měření mezičasu

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.
Stiskněte tlačítko B, stopky se zastaví na mezičase.
Stiskněte tlačítko B, měřený čas se obnoví.
Stisknutím A se stopky zase zastaví.
Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.

SERÍZENÍ RUČEK CHRONOGRAFU

Pokud sekundová či minutová ručka chronografu nejsou po vynulování v základní pozici na 60 s resp. 30 minutě, je nutno ručky seřídit. Povytáhněte korunku do pozice Z. Pokud jste používali chronograf funkce se zruší. Pokud se sekundová a minutová ručka chronografu nezastaví na pozici 60 s resp. 30 min., seřídime ji opakováným stisknutím nebo přidržením tlačítka A nebo B na tuto hodnotu. Při seřizování sekundové ručky se současně nastavuje minutová ručka. Po seřízení zatlačte korunku do základní pozice O.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínek, tahu vzniklého oděrem
- baterie (doba použitelnosti kratší než délka záruky)
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis



PRIM®

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel: +420558441195, Mobil +420739600471, e-mail: bdservis@email.cz

SCHÉMA

- 1 - hlavní ručky
- 2 - vteřinová ručka hlavního času
- 3 - datum
- 4 - vteřinový číselník chronografu
- 5 - minutový číselník chronografu
- 6 - 24 hod. číselník

KALIBR: JS 15

