



OBECNÉ INFORMACE

Sportovně elegantní hodinky s chronografem a datumem. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli 316L upravené leštěním do vysokého lesku.

VODOTĚSNOST

20 ATM.

Nemanipulujte s korunkou ani tlačítky, pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou.

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Odšroubujte a povytáhněte korunku do pozice Z. Otáčením nastavte požadovanou hodnotu a poté posuňte korunku zpět do pozice 0 a zašroubujte.

NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 23. až 4. hod.

Stejně jako při nastavování času povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný datum a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

PRIM[®]

W01P.13026

DIAL CARBON FIBER 200 M

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

1. MĚŘENÍ JEDNOHO ČASU

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.
Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

2. MĚŘENÍ PŘESUŠOVANÉ ČASU

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.
Stiskněte tlačítko A, stopky se opět spustí.
Stisknutím A se stopky opět zastaví.

CHRONOGRAF VYNULUJETE STISKNUTÍM TLAČÍTKA B.

KALIBRACE CHRONOGRAFU

Pokud sekundová či minutová ručka chronografu nejsou po vynulování v základní pozici na 60 s resp. 30 minutě, je nutno ručky seřídít. Povytkněte korunku do pozice Z. Pokud jste používali chronograf funkce se zruší. Pokud se sekundová a minutová ručka chronografu nezastaví na pozici 60 s resp. 30 min., seřídíme ji opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka A nebo B na tuto hodnotu. Při seřizování sekundové ručky se současně nastavuje minutová ručka. Po seřizení zatlačte korunku do základní pozice O a zaštroubujte.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis



PRIM[®]

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel: +420558441195, Mobil +420739600471, e-mail: bdservis@email.cz

SCHÉMA:

- 1 - hlavní hodinová ručka
- 2 - 24 hodinový číselník
- 3 - vteřinový číselník chronografu
- 4 - minutový číselník chronografu
- 5 - datum

A - tlačítko chronografu
B - tlačítko nulování chronografu



KALIBR: JS15