

PRIM[®]

W03P.10158



MULTIFUNKČNÍ HODINKY

MULTIFUNKČNÍ HODINKY

OBECNÉ PODMÍNKY

Koupili jste si automatické multifunkční hodinky se znázorněním denní fáze. Jedná se o jemný hodinkový strojček kalibr 8032, proto je třeba dbát na šetrné zacházení. Mechanismus se natahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při běžném nošení. Jestliže jste hodinky dlouho nenosili natáhněte je mechanicky otáčením korunky v poloze O.

VODOTĚSNOST A ODOLNOST VŮČI NÁRAZU

3 ATM.

REZERVA CHODU

Při plném natažení cca 24 hodin

U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu +/- 30 vteřin za 24 hodin.

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netoče ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Posuňte korunku do pozice Z, nastavte aktuální čas a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 23 až 4 hod.

Stejně jako při nastavování času povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný a datum poté posuňte korunku zpět do pozice 0. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

SERVISNÍ STŘEDISKO

BD SERVIS s.r.o.

Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek

Tel: +420558441195, Mobil +420739600471

e-mail: bdservis@email.cz

PRIM[®]

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 602, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

SCHÉMA:

1 - hlavní hodinová ručka

2 - datum

3 - vteřinová ručka

4 - 24 hodinový číselník s grafickým
znázorněním dne a noci

KALIBR: 3806-D

