

**Návod k použití:
strojek č. budík ručičkový**

výchozí pozice - mód času

Nastavení času:

- 1) podle nákresu na krabičce budíku nebo na originálním návodu najděte na budíku řídítko s označením ☺
- 2) otáčením ve směru šipky nastavte požadovaný čas

Nastavení budíku:

- 1) podle nákresu na krabičce budíku nebo na originálním návodu najděte na budíku řídítko s označením ☻
- 2) otáčením ve směru šipky nastavte dobu buzení

Aktivace budíku:

- 1) podle nákresu na krabičce budíku nebo na originálním návodu najděte na budíku stavítko buzení
- 2) stavítko buzení vysuňte (přepněte do polohy ON nebo ☻)
vysunuté stavítko (ON nebo ☻) - budík aktivován
zasunuté stavítko (OFF nebo přeškrtnutý ☻) - budík deaktivován

Světlo (pouze u budíků které jsou vybaveny světlem):

- 1) podle nákresu na krabičce budíku nebo na originálním návodu najděte na budíku spínač světla
- 2) po jeho stlačení se ciferník budíku rozsvítí