

Digital QFO-015-AA



Přehled funkcí

Kalendář, Alarm, Formát času 12/24, Stopky, Odpočítávací stopky, Duální čas, EL Osvětlení (Elektroluminiscenční panel).

POZNÁMKA: Pro aktivaci EL osvětlení stiskněte tlačítko A. Osvětlení bude svítit po dobu 3 vteřin.

Nastavení času

1. Pokud v něm nejste, pomocí tlačítka B se dostaňte do režimu základního zobrazení času.
2. Zmáčkněte a podržte tlačítko C po dobu 2 vteřin, čímž se dostanete do módu nastavení; rozbliká se údaj vteřin.
3. Stiskem tlačítka B údaj potvrdíte a přesunete se do dalšího kroku nastavení.
4. Nastavení probíhá v tomto pořadí vteřiny, minuty, hodiny, formát 12/24, měsíc, den, týden.
5. Stisknutím tlačítka D změníte hodnotu blikajícího údaje.
6. Stisknutím tlačítka C ukončíte režim nastavení.

POZNÁMKA: Při nastavování vteřin se mění hodnoty zmáčknutím tlačítka D. Pokud se vteřiny zrovna zobrazují v rozmezí od 30 do 59, stisknutí tlačítka D je vyresetuje do pozice 00 a k nastavovanému času se přičte 1 minuta. V rozmezí 00 do 29, se při stisknutí tlačítka D minuty nezmění.

Nastavení Alarmu

1. Pomocí tlačítka B se dostaňte do režimu alarmu (zobrazí se „AL“ na displeji)
2. Stisknutím tlačítka D zapnete / vypnete alarm nebo signalizaci celé hodiny.
3. Pro nastavení alarmu stiskněte a podržte tlačítko C po dobu 2 vteřin, čímž se dostanete do nastavení hodin; stisknutí tlačítka B vyberete údaj, který chcete nastavit (hodiny, minuty); stisknutím tlačítka D změníte hodnotu blikajícího údaje.
4. Opětným stisknutím tlačítka C nastavení ukončíte
5. Stisknutím tlačítka B se vrátíte do základního režimu zobrazení času...
6. Jakmile alarm dosáhne nastaveného času, rozbliká se ikona alarmu a hodinky budou po dobu 20 vteřin pípat.

Použití stopek

1. Pomocí tlačítka B se dostaňte do režimu stopek (zobrazí se „ST“ na displeji)
2. Stisknutím tlačítka D zapnete/zastavíte stopky.
3. Pokud stopky zastavíte, stisknutím tlačítka C je vynulujete.
4. Pokud stisknete tlačítko C zatímco stopky běží, můžete změřit mezičas. Čas se zastaví, abyste mohli přečíst mezičas, stopky však stále běží na pozadí. Opětným stisknutím tlačítka C zobrazíte

stopovaný čas. Opětovným stisknutím tlačítka D stopování času ukončíte. Dalším stisknutím tlačítka C si můžete zobrazit stopovaný čas, který běžel na pozadí při zobrazení mezičasi a druhým stisknutím tlačítka C stopky vynulujete.

5. Stisknutím tlačítka B se vrátíte do základního režimu zobrazení času...

Použití odpočítávacích stopek

1. Pomocí tlačítka B se dostaňte do režimu odpočítávacích stopek (zobrazí se „TR“ na displeji)
2. Pro nastavení odpočítávaného času stiskněte a podržte tlačítko C po dobu 2 vteřin, čímž se dostanete do nastavení; stisknutím tlačítka B vyberete údaj, který chcete nastavit (hodiny, minuty); stisknutím tlačítka D změníte hodnotu blikajícího údaje.
3. Opětovným stisknutím tlačítka C nastavení ukončíte
4. Maximální kapacita odpočítávacích stopek je 23 hodin, 59 minut a 59 vteřin. Minimální nastavitelný interval odpočtu je 1 minuta.
5. Stisknutím tlačítka D spustíte/zastavíte odpočet. Stisknutím tlačítka C se vrátíte do počáteční pozice.
6. Po uplynutí odpočítávaného času (00:00:00) se rozezní alarm po dobu 10 vteřin. Odpočítávací stopky se po doznění alarmu automaticky vrátí do počáteční pozice.
7. Stisknutím tlačítka B se vrátíte do základního režimu zobrazení času...

Duální čas

1. Do módu duálního času (T2) se dostanete stisknutím tlačítka D v režimu základního zobrazení času.
2. V módu duálního času stiskněte a podržte tlačítko C po dobu 2 vteřin, čímž se dostanete do nastavení. Stisknutím tlačítka B vyberete údaj, který chcete nastavit (hodiny / minuty). Pomocí tlačítka D změníte hodnotu blikajícího údaje. Stisknutím tlačítka C nastavení ukončíte.