

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 6 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku (razítko, model, datum...). Další informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění najdete na: <https://eshop.prim-hodinky.cz/> - reklamační řád

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- baterie - životnost je kratší než doba záruky
- více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/


Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

_____	_____
Typ - hodinky	Cena
_____	_____
Datum prodeje (měsíc slovy)	Razítko a podpis

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz



PRIM FAVORIT 2020

WO1P.13127

PRIM
PRIM-HODINKY.cz

CZ

VODĚODOLNOST

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití.

Více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU


Vyšroubujte korunku na pozici **Z**. Otočením korunky ve směru hodinových ručiček nastavte hodinu a minuty. Po nastavení času zatlačte korunku zpět do pozice **0**.

NASTAVENÍ DATA

Vyšroubujte korunku na pozici **Y**. Otočením ve směru hodinových ručiček nastavte datum. Pokud je datum nastaveno v době mezi 21:00 a 1:00 hod., datum se nemusí změnit přesně následující den. Po nastavení data zatlačte korunku zpět na pozici **0**.

SCHÉMA

- 1 - hlavní minutová ručka
- 2 - hlavní hodinová ručka
- 3 - sekundová ručka
- 4 - datum
- 5 - safírové sklo
- 6 - šroubovací korunka



QUARTZ - VJ42

ZÁZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAV

Pro případnou opakovanou reklamaci doporučujeme přiložit „PROTOKOL O OPRAVĚ“ předcházejících záručních oprav.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.

ÚDRŽBA: Provádějte čištění hodinek vlhkým měkkým hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je ve sladké vodě a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat voděodolnost v servisním středisku.

NEZÁRUČNÍ OPRAVY HODINEK

Při mechanickém poškození a porušení záručních podmínek.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.