

TIMEX®

www.timex.com

W090 NA 866-095000

DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP HODINEK TIMEX.

K používání hodinek Timex si pozorně přečtete návod k použití. Váš model nemusí mít všechny funkce popsané v této brožurce. Pro více informací navštivte naše stránky: Timex.com

TIMEX CHRONO – ALARM - TIMER



Funkce

Hodinky s kalendářem, 2 časová pásma, možnosti nastavení budíka jako denní, týdenní, víkendový, zvukový signál každou hodinu, stopky s ukládáním nameraných časů, INDIGLO Night Light s funkcí NIGHT-MODE

Nastavení hodinek

K nastavení hodinek má každé tlačítko jinou funkci jak to ukazuje nákres a displej hodinek. Pokud se změní funkce tlačítka, hodinky to signalizují.

Demo

Stiskněte tlačítko MODE dokud se neobjeví DEMO a uvidíte všechny funkce hodinek, každá po 3 sekundy. S nastavením datumu se tato funkce změní a bude fungovat znovu po výměně baterii.

Čas/datum/ zvukový signál každou hodinu a časová pásma

1. Ve funkci TIME stiskněte a nechte stlačené tlačítko SET dokud nezačne blikat nápis Time Zone.
2. Zvolte časové pásmo tlačítkami + nebo -
3. Stiskněte tlačítko NEXT a číslice hodinek začnou blikat.
4. Pomocí + nebo - zvolte hodinu vrátane AM/PM
5. Po stisknutí tlačítka NEXT začnou blikat minuty
6. Nastavte je pomocí + nebo -
7. Po stisknutí tlačítka NEXT začnou blikat sekundy
8. Nastavte je pomocí + nebo -
9. Po stisknutí tlačítka NEXT začne blikat: Day of week
10. Nastavte pomocí + nebo -
11. Udělejte obdobně při nastavení měsíce, 12/24 hodinového formátu, zvukového signálu pro každou hodinu a aktivování pipání. Pokud aktivujete pipání, při každém stisknutí tlačítka hodinky budou pipat (není totožné s pipáním každou hodinu)
12. Pro ukončení je třeba stisknout tlačítko DONE
- A. Ve funkci TIME je třeba držet tlačítko START/SPLIT a za 4 sekundy se vystřídá časové pásmo.

Buzení (Alarm)

Nastavení buzení je podobné nastavení času. Hodinky mají tři různé budíky.

1. Stiskněte tlačítko MODE dokud se neobjeví ALM 1, ALM 2, ALM 3.
2. Tlačítkem SET nastavte buzení
3. Číslice hodinek začnou blikat, můžete je nastavit tlačítkami +/-.
4. Dále můžete pokračovat stisknutím tlačítka NEXT na minuty, které můžete nastavit tlačítkami +/-.
5. Po NEXT začne blikat AM/PM, které můžete nastavit tlačítkami +/-.
6. Stisknutím tlačítka NEXT nastavte denního/každodenního/víkendového buzení tlačítkami + nebo -
7. Stisknutím tlačítka DONE ukončíte nastavení
8. Tlačítkami START/SPLIT nebo STOP/RESET můžete aktivovat budík. V aktivním stavu to ukazuje znak, vypnutý stav nápis OFF
9. Po dobu signallzace buzení bliká noční osvětlení INDIGLO. Toto můžete libovolným tlačítkem vypnout. Pokud nevypnete buzení, tak na displeji zůstane označení buzení a po pěti minutách se zase zapne.

Časovač (Timer)

1. Stiskněte tlačítko MODE dokud se neobjeví TIMER
2. Stiskněte tlačítko SET
3. Nastavení obdobně jako v případě nastavení času a buzení
4. Nastavení uložte pomocí tlačítka DONE
5. Pomocí tlačítka START/SPLIT spustíte časovač. Pokud vystoupíte z této funkce, časování běží dále
6. Pokud časovač dosáhl nuly, hodinky začnou pipat a blikat
7. Tlačítkem STOP/RESET můžete restartovat.